

スマホ用マイク 機能一覧表

ELECOM

	対 象 シ リ ー ズ ※ USBCマイク			
発売中モデル	HS-MC09CBK			
在庫限定 ・ 販売終了品				

機能一覧 更新日：2022/6/14
対象シリーズ 更新日：2021/7/30

・本一覧表は当社が独自調査により確認したものであり、機器メーカーが動作を保証するものではありません。

○：対応可能

×：非対応または接続機器に機能なし

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/ その他	メーカー	ボイスレコーダー	カメラ	備考
docomo	Galaxy S10(SC-03L)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
docomo	Galaxy S10+(SC-04L)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
docomo	AQUOS R3(SH-04L)	シャープ	標準アプリなし	×	
docomo	Xperia Ace(SO-02L)	ソニー	標準アプリなし	×	
docomo	arrows Be3(F-02L)	富士通	標準アプリなし	×	
docomo	Google Pixel 3a	Google	標準アプリなし	○	マイクをご使用になるためには、スマートフォンでの設定が必要です。 スマートフォンでの設定方法に関しては、スマートフォンの取扱説明書もしくは、スマートフォンのメーカーにご確認ください。
docomo	Xperia 1(SO-03L)	ソニー	標準アプリなし	×	
docomo	LG style2(L-01L)	LG Electronic s	オーディオレコーダー○	○	
docomo	HUAWEI P30 Pro(HW-02L)	HUAWEI TECHNOL OGIES	音声レコーダー○	○	
docomo	iPhone 11	Apple	—	—	
docomo	iPhone 11 Pro	Apple	—	—	
docomo	iPhone 11 Pro Max	Apple	—	—	

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/ その他	メーカー	ボイスレコーダー	カメラ	備考
docomo	10.2インチ iPad (2019年) (docomo)	Apple	—	—	
docomo	Galaxy Note10+(SC-01M)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
docomo	Galaxy A20(SC-02M)	サムスン	ボイスレコーダー×	×	
docomo	AQUOS sense3(SH-02M)	シャープ	標準アプリなし	×	
docomo	Xperia 5(SO-01M)	ソニー	標準アプリなし	×	
docomo	AQUOS zero2(SH-01M)	シャープ	標準アプリなし	×	
docomo	Galaxy S20 5G(SC-51A)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
docomo	AQUOS R5G(SH-51A)	シャープ	標準アプリなし	×	
docomo	iPad Pro (11インチ)(2020年 春)	Apple	ボイスメモ○	○	
docomo	iPad Pro (12.9インチ)(2020 年春)	Apple	ボイスメモ○	○	
docomo	LG V60 ThinQ 5G(L-51A)	LG Electronic s	HDオーディオレコーダー○	○	
docomo	iPhone SE 第2世代 (2020 年)	Apple	—	—	
docomo	Galaxy S20+ 5(SC-52A)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
docomo	Xperia 1 II(SO-51A)	ソニー	標準アプリなし	×	
docomo	arrows Be4(F-41A)	富士通	標準アプリなし	×	
docomo	LG style3(L-41A)	LG Electronic s	オーディオレコーダー○	○	

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/ その他	メーカー	ボイスレコーダー	カメラ	備考
docomo	Galaxy A41(SC-41A)	サムスン	ボイスレコーダー○	×	
docomo	Xperia 10 II(SO-41A)	ソニー	標準アプリなし	×	
docomo	arrows 5G(F-51A)	富士通	標準アプリなし	×	
docomo	dtab (d-41A)	シャープ	標準アプリなし	×	
docomo	らくらくスマートフォン(F-42A)	富士通	ボイスレコーダー×	×	
docomo	iPad (10.2インチ) (2020年) (docomo)	Apple	—	—	
docomo	Galaxy A21(SC-42A)	サムスン	ボイスレコーダー○	×	
docomo	iPhone 12	Apple	—	—	
docomo	iPhone 12 Pro	Apple	—	—	
docomo	iPad Air (2020年)	Apple	ボイスメモ○	○	
docomo	Galaxy Note20 Ultra 5G(SC-53A)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
docomo	Galaxy A51 5G(SC-54A)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
docomo	AQUOS sense4(SH-41A)	シャープ	標準アプリなし	×	
docomo	Xperia 5 II(SO-52A)	ソニー	標準アプリなし	×	
docomo	iPhone 12 mini	Apple	—	—	
docomo	iPhone 12 Pro Max	Apple	—	—	

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/ その他	メーカー	ボイスレコーダー	カメラ	備考
docomo	arrows NX9(F-52A)	富士通	標準アプリなし	×	
docomo	LG VELVET(L-52A)	LG Electronics	HDオーディオレコーダー○	○	
docomo	dtab Compact(d-42A)	Lenovo	標準アプリなし	×	
docomo	AQUOS sense5G(SH-53A)	シャープ	標準アプリなし	×	
docomo	Galaxy S21 5G(SC-51B)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
docomo	Galaxy S21 Ultra 5G(SC-52B)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
docomo	11インチiPad Pro(第3世代)2021モデル	Apple	ボイスメモ○	○	
docomo	12.9インチiPad Pro(第5世代)2021モデル	Apple	ボイスメモ○	○	
docomo	Xperia Ace II(SO-41B)	ソニー	標準アプリなし	×	
docomo	arrows Be4 Plus(F-41B)	富士通	標準アプリなし	×	
docomo	Galaxy A52 5G(SC-53B)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
docomo	Xperia 10 III(SO-52B)	ソニー	標準アプリなし	×	
docomo	AQUOS R6(SH-51B)	シャープ	標準アプリなし	×	
docomo	Xperia 1 III(SO-51B)	ソニー	標準アプリなし	○	
docomo	arrows ケータイ(F-03L)	富士通	—	—	
docomo	らくらくホン (F-01M)	富士通	—	—	

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/ その他	メーカー	ボイスレコーダー	カメラ	備考
docomo	10.2インチiPad(第9世代)2021モデル	Apple	—	—	—
docomo	8.3インチiPad mini(第6世代)2021モデル	Apple	ボイスメモ○	○	
docomo	iPhone 13	Apple	—	—	—
docomo	iPhone 13 mini	Apple	—	—	—
docomo	iPhone 13 Pro	Apple	—	—	—
docomo	iPhone 13 Pro Max	Apple	—	—	—
docomo	Galaxy Z Fold3 5G(SC-55B)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
docomo	Galaxy Z Flip3 5G(SC-54B)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
docomo	AQUOS sense6(SH-54B)	シャープ	標準アプリなし	×	
docomo	Xperia 5 III(SO-53B)	ソニー	標準アプリなし	○	
docomo	Galaxy A22 5G(SC-56B)	サムスン	ボイスレコーダー○	×	
docomo	arrows We(F-51B)	富士通	標準アプリなし	×	
docomo	らくらくスマートフォン(F-52B)	富士通	ボイスレコーダー×	×	
docomo	あんしんスマホ(KY-51B)	京セラ	音声レコーダー○	○	
docomo	iPhone SE 第3世代(2022年)	Apple	—	—	—
docomo	10.9インチiPad Air(第5世代)2022モデル	Apple	ボイスメモ○	○	

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/ その他	メーカー	ボイスレコーダー	カメラ	備考
docomo	Galaxy S22(SC-51C)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
docomo	Galaxy S22 Ultra(SC-52C)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
docomo	arrows ケータイ ベーシック(F-41C)	富士通	ボイスレコーダー×	×	
docomo	Galaxy A53 5G(SC-53C)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
docomo	Xperia 1 IV(SO-51C)	ソニー	標準アプリなし	○	
au	Galaxy A30(SCV43)	サムスン	ボイスレコーダー○	×	
au	AQUOS sense2 かんたん	シャープ	標準アプリなし	×	
au	Xperia 1(SOV40)	ソニー	標準アプリなし	×	
au	HUAWEI P30 lite Premium(HWV33)	HUAWEI TECHNOLOGIES	音声レコーダー○	○	
au	TORQUE G04	京セラ	音声レコーダー○	○	
au	iPhone 11	Apple	—	—	
au	iPhone 11 Pro	Apple	—	—	
au	iPhone 11 Pro Max	Apple	—	—	
au	Galaxy Note10+(SCV45)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
au	Galaxy Fold(SCV44)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
au	Galaxy A20(SCV46)	サムスン	ボイスレコーダー○	×	

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/ その他	メーカー	ボイスレコーダー	カメラ	備考
au	Xperia 5(SOV41)	ソニー	標準アプリなし	×	
au	Xperia 8(SOV42)	ソニー	標準アプリなし	×	
au	AQUOS sense3(SHV45)	シャープ	標準アプリなし	×	
au	AQUOS sense3 plus サウンド(SHV46)	シャープ	標準アプリなし	×	
au	AQUOS zero2 (SHV47)	シャープ	標準アプリなし	×	
au	BASIO4	京セラ	音声レコーダー○	○	
au	Galaxy Z Flip(SCV47)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
au	Galaxy S20 5G(SCG01)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
au	AQUOS R5G(SHG01)	シャープ	標準アプリなし	×	
au	iPhone SE 第2世代 (2020年)	Apple	—	—	
au	Xperia 1 II(SOG01)	ソニー	標準アプリなし	×	
au	Galaxy S20+ 5G(SCG02)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
au	Xperia 10 II(SOV43)	ソニー	標準アプリなし	×	
au	AQUOS sense3 basic(SHV48)	シャープ	標準アプリなし	×	
au	Galaxy S20 Ultra 5G(SCG03)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
au	Galaxy A41(SCV48)	サムスン	ボイスレコーダー○	×	

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/ その他	メーカー	ボイスレコーダー	カメラ	備考
au	OPPO Find X2 Pro(OPG01)	OPPO	レコーダー○	×	
au	ZTE a1(ZTG01)	ZTE	レコーダー○	○	
au	GRATINA(KYV48)	京セラ	音声レコーダー○	○	
au	Mi 10 Lite 5G(XIG01)	Xiaomi	レコーダー○	○	
au	AQUOS zero5G basic DX(SHG02)	シャープ	標準アプリなし	×	
au	Google Pixel 5	Google	レコーダー○	○	マイクをご使用になるためには、スマートフォンでの設定が必要です。 スマートフォンでの設定方法に関しては、スマートフォンの取扱説明書もしくは、スマートフォンのメーカーにご確認ください。
au	Galaxy Note20 Ultra 5G(SCG06)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
au	Xperia 5 II(SOG02)	ソニー	標準アプリなし	×	
au	iPhone 12	Apple	—	—	
au	iPhone 12 Pro	Apple	—	—	
au	au Galaxy Z Flip 5G SCG04	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
au	au Galaxy Z Fold2 5G SCG05	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
au	au Galaxy A51 5G SCG07	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
au	iPhone 12 mini	Apple	—	—	
au	iPhone 12 Pro Max	Apple	—	—	
au	AQUOS sense5G(SHG03)	シャープ	標準アプリなし	×	

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/ その他	メーカー	ボイスレコーダー	カメラ	備考
au	Galaxy A32 5G(SCG08)	サムスン	ボイスレコーダー○	×	
au	かんたんケータイ(KYF41)	京セラ	音声レコーダー×	×	
au	TORQUE 5G(KYG01)	京セラ	音声レコーダー○	×	
au	Galaxy S21 5G(SCG09)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
au	Galaxy S21+ 5G(SCG10)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
au	OPPO A54 5G(OPG02)	OPPO	レコーダー○	×	
au	Xperia 10 III(SOG04)	ソニー	標準アプリなし	×	
au	OPPO Find X3 Pro(OPG03)	OPPO	レコーダー○	×	
au	Xperia 1 III(SOG03)	ソニー	標準アプリなし	○	
au	iPhone 13	Apple	—	—	—
au	iPhone 13 mini	Apple	—	—	—
au	iPhone 13 Pro	Apple	—	—	—
au	iPhone 13 Pro Max	Apple	—	—	—
au	Galaxy Z Fold3 5G(SCG11)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
au	Galaxy Z Flip3 5G(SCG12)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
au	AQUOS zero6(SHG04)	シャープ	標準アプリなし	○	

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/ その他	メーカー	ボイスレコーダー	カメラ	備考
au	Google Pixel 6	Google	レコーダー○	○	マイクをご使用になるためには、スマートフォンでの設定が必要です。 スマートフォンでの設定方法に関しては、スマートフォンの取扱説明書もしくは、スマートフォンメーカーにご確認ください。
au	AQUOS sense6(SHG05)	シャープ	標準アプリなし	×	
au	Xperia 5 III(SOG05)	ソニー	標準アプリなし	○	
au	arrows We(FCG01)	富士通	標準アプリなし	×	
au	G'zOne TYPE-XX	京セラ	音声レコーダー×	×	
au	AQUOS wish(SHG06)	シャープ	標準アプリなし	×	
au	iPhone SE 第3世代 (2022年)	Apple	—	—	—
au	Galaxy S22(SCG13)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
au	Galaxy S22 Ultra(SCG14)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
au	AQUOS sense6s(SHG07)	シャープ	標準アプリなし	×	
au	Galaxy A53 5G(SCG15)	サムスン	ボイスレコーダー○	○	
au	Xperia 1 IV(SOG06)	ソニー	標準アプリなし	○	
SoftBank	Xperia 1	ソニー	標準アプリなし	×	
SoftBank	arrows U	富士通	標準アプリなし	×	
SoftBank	K50	LG Electronics	—	—	
SoftBank	Lenovo TAB5	Lenovo	—	—	

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/ その他	メーカー	ボイスレコーダー	カメラ	備考
SoftBank	iPhone 11	Apple	—	—	
SoftBank	iPhone 11 Pro	Apple	—	—	
SoftBank	iPhone 11 Pro Max	Apple	—	—	
SoftBank	Google Pixel 4	Google	レコーダー○	○	マイクをご使用になるためには、スマートフォンでの設定が必要です。 スマートフォンでの設定方法に関しては、スマートフォンの取扱説明書もしくは、スマートフォンメーカーにご確認ください。
SoftBank	Google Pixel 4 XL	Google	レコーダー○	○	マイクをご使用になるためには、スマートフォンでの設定が必要です。 スマートフォンでの設定方法に関しては、スマートフォンの取扱説明書もしくは、スマートフォンメーカーにご確認ください。
SoftBank	Xperia 5	ソニー	標準アプリなし	×	
SoftBank	LG G8X ThinQ	LG Electronics	HDオーディオレコーダー○	○	
SoftBank	AQUOS sense3 plus	シャープ	標準アプリなし	×	
SoftBank	AQUOS zero2	シャープ	標準アプリなし	×	
SoftBank	DIGNO ケータイ3(902KC)	京セラ	音声レコーダー×	×	
SoftBank	ZTE Axon 10 Pro 5G	ZTE	標準アプリなし	○	
SoftBank	AQUOS R5G	シャープ	標準アプリなし	×	
SoftBank	LG V60 ThinQ 5G	LG Electronics	HDオーディオレコーダー○	○	
SoftBank	iPhone SE 第2世代 (2020年)	Apple	—	—	
SoftBank	OPPO Reno3 5G	OPPO	レコーダー○	×	
SoftBank	Google Pixel 4a	Google	レコーダー○	○	マイクをご使用になるためには、スマートフォンでの設定が必要です。 スマートフォンでの設定方法に関しては、スマートフォンの取扱説明書もしくは、スマートフォンメーカーにご確認ください。

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/ その他	メーカー	ボイスレコーダー	カメラ	備考
SoftBank	シンプルスマホ5	シャープ	標準アプリなし	×	
SoftBank	Libero 3	ZTE	—	—	
SoftBank	AQUOS zero5G basic	シャープ	標準アプリなし	×	
SoftBank	Google Pixel 4a (5G)	Google	レコーダー○	○	マイクをご使用になるためには、スマートフォンでの設定が必要です。 スマートフォンでの設定方法に関しては、スマートフォンの取扱説明書もしくは、スマートフォンのメーカーにご確認ください。
SoftBank	Google Pixel 5	Google	レコーダー○	○	マイクをご使用になるためには、スマートフォンでの設定が必要です。 スマートフォンでの設定方法に関しては、スマートフォンの取扱説明書もしくは、スマートフォンのメーカーにご確認ください。
SoftBank	Xperia 5 II	ソニー	標準アプリなし	×	
SoftBank	iPhone 12	Apple	—	—	
SoftBank	iPhone 12 Pro	Apple	—	—	
SoftBank	iPhone 12 mini	Apple	—	—	
SoftBank	iPhone 12 Pro Max	Apple	—	—	
SoftBank	AQUOS sense5G	シャープ	標準アプリなし	×	
SoftBank	Redmi Note 9T	Xiaomi	レコーダー○	○	
SoftBank	razr 5G	Motorola	標準アプリなし	×	
SoftBank	AQUOS R6	シャープ	標準アプリなし	×	
SoftBank	Xperia 1 III	ソニー	標準アプリなし	○	
SoftBank	LEITZ PHONE 1	シャープ	標準アプリなし	×	

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/ その他	メーカー	ボイスレコーダー	カメラ	備考
SoftBank	かんたん携帯10	シャープ	—	—	
SoftBank	iPhone 13	Apple	—	—	—
SoftBank	iPhone 13 mini	Apple	—	—	—
SoftBank	iPhone 13 Pro	Apple	—	—	—
SoftBank	iPhone 13 Pro Max	Apple	—	—	—
SoftBank	AQUOS zero6	シャープ	標準アプリなし	×	
SoftBank	Lenovo TAB6	Lenovo	音声レコーダー○	○	
SoftBank	Google Pixel 6	Google	レコーダー○	○	マイクをご使用になるためには、スマートフォンでの設定が必要です。 スマートフォンでの設定方法に関しては、スマートフォンの取扱説明書もしくは、スマートフォンメーカーにご確認ください。
SoftBank	Google Pixel 6 Pro	Google	レコーダー○	○	マイクをご使用になるためには、スマートフォンでの設定が必要です。 スマートフォンでの設定方法に関しては、スマートフォンの取扱説明書もしくは、スマートフォンメーカーにご確認ください。
SoftBank	Xperia 5 III	ソニー	標準アプリなし	○	
SoftBank	BALMUDA Phone	BALMUDA	標準アプリなし	×	
SoftBank	OPPO A55s 5G	OPPO	レコーダー○	×	
SoftBank	arrows We	富士通	標準アプリなし	×	
SoftBank	AQUOS wish	シャープ	標準アプリなし	×	
SoftBank	iPhone SE 第3世代 (2022年)	Apple	—	—	—
SoftBank	シンプルスマホ6	シャープ	標準アプリなし	×	

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/ その他	メーカー	ボイスレコーダー	カメラ	備考
SoftBank	Redmi Note 10T	Xiaomi	レコーダー○	○	
SoftBank	Xperia 1 IV	ソニー	標準アプリなし	○	
Y!mobile	HUAWEI P30 lite	HUAWEI TECHNOL OGIES	音声レコーダー○	○	
Y!mobile	Xperia 8	ソニー	標準アプリなし	×	
Y!mobile	Libero S10	ZTE	標準アプリなし	○	
Y!mobile	Android One(S6)	京セラ	標準アプリなし	○	
Y!mobile	Android One(S7)	シャープ	標準アプリなし	×	
Y!mobile	DIGNO ケータイ3(903KC)	京セラ	音声レコーダー×	×	
Y!mobile	Xperia 10 II	ソニー	標準アプリなし	×	
Y!mobile	かんたんスマホ2(A001KC)	京セラ	標準アプリなし	○	
Y!mobile	OPPO Reno3 A	OPPO	レコーダー○	×	
Y!mobile	AQUOS sense4 basic(A003SH)	シャープ	標準アプリなし	×	
Y!mobile	Android One(S8)	京セラ	標準アプリなし	○	
Y!mobile	Libero5G	ZTE	標準アプリなし	○	
Y!mobile	OPPO Reno5 A	OPPO	レコーダー○	×	
Y!mobile	Xperia 10 III	ソニー	標準アプリなし	×	

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/ その他	メーカー	ボイスレコーダー	カメラ	備考
Y!mobile	Libero 5G II	ZTE	標準アプリなし	○	
Y!mobile	AQUOS wish	シャープ	標準アプリなし	×	
Y!mobile	Android One(S9)	京セラ	標準アプリなし	×	
Y!mobile	かんたんスマホ2+ (A201KC)	京セラ	標準アプリなし	○	
RakutenMobile	arrows RX	富士通	標準アプリなし	×	
RakutenMobile	Galaxy A7	サムスン	—	—	
RakutenMobile	Rakuten Mini	楽天	音声レコーダー○	×	
RakutenMobile	AQUOS sense3 lite	シャープ	標準アプリなし	×	
RakutenMobile	AQUOS R5G	シャープ	標準アプリなし	×	
RakutenMobile	OPPO Reno3 A	OPPO	レコーダー○	×	
RakutenMobile	Rakuten BIG	楽天	レコーダー○	○	
RakutenMobile	AQUOS sense4 lite	シャープ	標準アプリなし	×	
RakutenMobile	AQUOS sense4 plus	シャープ	標準アプリなし	×	
RakutenMobile	OPPO A73	オウガ・ ジャパン	レコーダー○	×	
RakutenMobile	Rakuten Hand	楽天	音声レコーダー○	×	
RakutenMobile	Rakuten BIG s	楽天	標準アプリなし	○	

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/ その他	メーカー	ボイスレコーダー	カメラ	備考
RakutenMobile	OPPO Reno5 A	OPPO	レコーダー○	×	
RakutenMobile	AQUOS zero6	シャープ	標準アプリなし	×	
RakutenMobile	AQUOS sense6	シャープ	標準アプリなし	×	
RakutenMobile	OPPO A55s 5G	OPPO	レコーダー○	×	
RakutenMobile	AQUOS wish	シャープ	標準アプリなし	×	
RakutenMobile	Rakuten Hand 5G	楽天	音声レコーダー○	×	
RakutenMobile	Redmi Note 11 Pro 5G	Xiaomi	レコーダー○	○	
キャリア無し	AQUOS sense3	シャープ	標準アプリなし	×	
キャリア無し	AQUOS sense3 plus(SH-M11)	シャープ	標準アプリなし	×	
キャリア無し	AQUOS zero2(SH-M13)	シャープ	標準アプリなし	×	
キャリア無し	Xperia 8 Lite	ソニー	標準アプリなし	×	
キャリア無し	moto g50 5G	Motorola	標準アプリなし	×	
キャリア無し	motorola edge 20	Motorola	標準アプリなし	×	
キャリア無し	motorola edge 20 Fusion	Motorola	標準アプリなし	×	
キャリア無し	Xiaomi 11T PRO	Xiaomi	レコーダー○	○	